

Bedienung Workabout Pro2

HHT Handscanner Workabout Pro2

- Scanner Pro2 mit Displayumrahmung matt

Ein/Aus:

- Ein: **Enter**
- Aus: **FN, Enter**

Neustart:

- **FN-Enter-FN** ca. 5 Sek. lang drücken

Scannerstärke auf/ab:

- Ab: F1 drücken
- Auf: F4 drücken

Batterie checken:

- **FN** und dann 1 drücken

Normaler Gebrauch:

- "Pack and Sea" starten
- Login mit persönlichem Benutzernamen und Passwort
Muss online sein
- Kisten scannen, Kistenübertragung
Der Terminal kann offline arbeiten, Daten werden automatisch später weitergeleitet

Auktion Scanning:

- *Der Terminal muss online sein*

Beim Verlassen muss der Terminal stets ausgeloggt sein

- Neue Programmversionen werden beim Login automatisch hochgeladen

Bedeutung der Lampe beim P&S-Login:

- **GRÜN:** Alle Daten sind abgenommen
- **GELB:** Daten sind im Abnahmeprozess
- **ROT:** Daten können nicht abgenommen werden

Netzwerksteuerung:

Scanner Pro2 verwendet für seine Netzwerksteuerung das Programm SCU

- Profil anlegen
- Profil wechseln

SCU kommt zum Einsatz, wenn der Fehler "Es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden" angezeigt wird

Bei Netzwerkproblemen verweisen wir auf den Guide "*Guide PRO2 und PRO3 - Einrichtung des kabellosen Netzwerks*"

Bei Problemen:

Carsten +45 61797806, Bent +45 40586083 oder Susan +45 30115298. Pack and Sea wendet sich an Lyngsøe.