

## Bedienung

### HHT Handscanner Workabout Pro4

- Der Name **Workabout Pro4** steht unten rechts auf der blanken Displayumrahmung

### Ein/Aus:

- **Ein/Aus**-Knopf verwenden

### Neustart:

- **FN**-Ein/Aus ca. 5 Sek. lang drücken

### Scannerstärke auf/ab:

- Ab: F3 drücken
- Auf: F4 drücken

### Batterie checken:

- **FN** und dann 1 drücken

### Normaler Gebrauch:

- "Pack and Sea" starten
- Login mit persönlichem Benutzernamen und Passwort  
*Muss online sein*
- Kisten scannen, Kistenübertragung  
Der Terminal kann offline arbeiten, Daten werden automatisch später weitergeleitet

### Auktion Scanning:

- *Der Terminal muss online sein*

### Beim Verlassen muss der Terminal stets ausgeloggt sein

- Neue Programmversionen werden beim Login automatisch hochgeladen

### Bedeutung der Lampe beim P&S-Login:

- **GRÜN**: Alle Daten sind abgenommen
- **GELB**: Daten sind im Abnahmeprozess
- **ROT**: Daten können nicht abgenommen werden

### Netzwerksteuerung:

Scanner Pro4 verwendet für seine Netzwerksteuerung das Programm *Fusion*

- Unter "*Find WLANs*" Profil anlegen
- Unter "*Manage Profiles*" Profil ändern

*Fusion* kommt zum Einsatz, wenn der Fehler "Es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden" angezeigt wird

Bei Netzwerkproblemen verweisen wir auf den Guide "*Guide PRO4 - Einrichtung des kabellosen Netzwerks*"

### Bei Problemen:

Carsten +45 61797806, Bent +45 40586083 oder Susan +45 30115298. Pack and Sea wendet sich an Lyngsøe.