

## Betjening Workabout Pro2

### HHT håndscanner Workabout Pro2

- Scanner Pro2 er med mat kant omkring skærm

### Tænd/Sluk:

- Tænd: **Enter** - Sluk: **FN, Enter**

### Genstart:

- Hold **FN-Enter-FN** inde i ca. 5 sek.

### Scanner styrke Op/Ned:

- Ned: Tryk F1
- Op: Tryk F4.

### Tjek batteri:

- Tryk **FN** og derefter 1

### Normal Brug:

- Start "Pack and Sea"
- Login med udleveret brugernavn og password  
*Skal være online*
- Scan kasser, kasseoverdragelser  
Terminalen kan arbejde offline, data afleveres automatisk senere

### Auktion scanning:

- *Terminalen skal være online*

### Efterlad altid terminalen logget ud

- Nye program-versioner kommer automatisk ved login til Pack and Sea system.

### "Lampe" i P&S login billedet viser:

- **GRØN:** Hvis alle data er afleveret
- **GUL:** Hvis data er ved at blive afleveret
- **RØD:** Hvis der er data som ikke kan afleveres

### Netværksstyring:

Scanner Pro2 anvender programmet SCU til netværksstyring

- Opret profil
- Skift profil

SCU bruges hvis fejlen "Der er ikke forbindelse til serveren" vises

Ved netværksproblemer - se guiden "*Guide PRO2 og PRO3 - Opsætning af trådløst netværk*"

### Ved problemer kontaktes:

Bent 40586083 eller Susan 30115298.

Pack and Sea kontakter Lyngsoe Systems.